



| серийный номер | model | внутренний диаметр | Отстающий размер | | |
|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Наружный диаметр | Outer ring width | Inner ring width |
| 1 | 608-30-9-16 | 6.2 | 30 | 9 | 16 |
| 2 | 608-30-10-16 | 6.2 | 30 | 10 | 16 |
| 3 | 608-38-13-16 | 8 | 38 | 13 | 16 |
| 4 | 608-48.5-16-18 | 8 | 48.5 | 16 | 18 |
| 5 | 6000-48-16-20 | 8 | 48 | 16 | 20 |